

മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക

ശ്രേഷ്ഠ · സ്റ്റാർട്ട് നടപടിക്രമം




1 കൈയുറയും സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസും ധരിക്കുക.

അടച്ച ഷൂസും വേണം. നീണ്ട മുടി കെട്ടിവെക്കുക. അയഞ്ഞ കൈയുള്ള വസ്ത്രമോ ആഭരണങ്ങളോ പാടില്ല.



2 ശ്രദ്ധനിന്ന് ചുറ്റുമുള്ള തറ ഉണങ്ങിയും ഒഴിഞ്ഞും സൂക്ഷിക്കുക.

നനഞ്ഞ തറയിൽ തെന്നിവിഴും.




3 ഹോപ്പർ കാലിയാണോ എന്ന് നോക്കുക.

കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലെ ഒന്നും അകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാകരുത്.



4 താഴത്തെ അറയിൽ ഒരു കാലി ക്രേറ്റ് വെക്കുക.




5 മെഷീൻ നിരപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ഉരുണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് നോക്കുക.

ചക്രങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുക.




6 പവർ കേബിൾ പരിശോധിക്കുക.

മുറിഞ്ഞോ കരിഞ്ഞോ നനഞ്ഞോ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.




7 പവർ സോക്കറ്റിൽ പ്ലഗ് ഉറപ്പിച്ച് കുത്തുക.





8 ഹോപ്പർ കാലിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യുക.



9 ബ്ലേഡുകൾ ശരിയായ ദിശയിലാണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യുക. ദിശ തെറ്റാണോ? ഓഫ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.

⚠ ഒരാൾ മാത്രമേ ഷ്രഡർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവൂ. കുട്ടികളെയും സന്ദർശകരെയും അകറ്റി നിർത്തുക.

⚠ കവർ തുറന്നോ ഊരിമാറ്റിയോ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഷ്രഡർ ഓടിക്കരുത്.

⚠ ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ പാനൽ തുറക്കുകയോ വയറിംഗിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യരുത്. ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ ഉടനെ മെയിൻ MCB ഓഫ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.

