

മാനുവൽ

കമ്പോസ്റ്റർ · ഓപ്പറേറ്റർ മാനുവൽ

ഇൻബിൽറ്റ് ഷ്രേഡറുള്ള OWC-30 കമ്പോസ്റ്ററിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ മാനുവൽ. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, പ്രധാന അളവുകൾ, ടച്ച് സ്ക്രീൻ പേജുകളുടെ വിശദീകരണം എന്നിവ ഇവിടെയുണ്ട്.

മാനുവലിൽ ഉള്ളത്

- ✓ മെഷീൻ എന്തിനുള്ളതാണ്
- ✓ ഓപ്പറേറ്റർക്കും ജോലിസ്ഥലത്തിനുമുള്ള സുരക്ഷാ നിയമങ്ങൾ
- ✓ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ (Technical specifications)
- ✓ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്
- ✓ മെഷീനിൽ എന്തൊക്കെ ഇടാം
- ✓ മെഷീന്റെയും ഭാഗങ്ങളുടെയും വലിപ്പം
- ✓ മെയിന്റനൻസ് ഉപകരണങ്ങൾ
- ✓ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്
- ✓ സാധാരണ പ്രവർത്തന രീതി (SOP)
- ✓ ടച്ച് സ്ക്രീൻ പേജുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ: ഇൻബിൽറ്റ് ഷ്രേഡറുള്ള OWC-30

ഫീഡിംഗ് ശേഷി	ദിവസം 30 kg
ചേമ്പറും മിക്സറും	സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ SS 304
മിക്സർ വേഗത	12-14 RPM
ഷ്രേഡർ വേഗത	90 RPM
ചൂടാക്കൽ	ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റിംഗ് ജാക്കറ്റ്, 1000 W
ചൂടാക്കുന്ന താപനില	100-120 °C, കൺട്രോളറും ഹൗർപ്പ് സെൻസറും സഹിതം
വായു	സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ബ്ലോവർ, 300 cfm
വലിപ്പം (L × B × H)	725 × 650 × 1425 mm
വൈദ്യുതി	440 V, 3-ഫേസ്, 16 A
വൈദ്യുതി ഉപയോഗം	ദിവസം 8 kWh
കൺട്രോൾ	ടച്ച് സ്ക്രീനുള്ള PLC (HMI)
അളവ് കുറയുന്നത്	55-60%



ഈ അളവുകൾ 30 kg മോഡലിന്റേതാണ്. നിങ്ങളുടെ മോഡൽ മെഷീനിലെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അളവുകൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക.

ടച്ച് സ്ക്രീൻ പേജുകൾ




1. സ്റ്റാർട്ട് പേജ്

- ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡൽ കാണിക്കും.
- മുന്നോട്ട് പോകാൻ പച്ച ആരോ അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.
- എല്ലാ പേജിലും: ബട്ടൺ അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.



2. ഓപ്പറേഷൻസ് പേജ്

- Automatic mode: കമ്പോസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നു.
- Discharge mode: കമ്പോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു.
- ഗിയർ: സെറ്റിംഗ്സ്.
- EMERGENCY: മെഷീൻ നിർത്തുന്നു.
- പച്ച ആരോ: അടുത്ത പേജ്.



3. സെറ്റിംഗ്സ് പേജ്

- താപനില, ഹുർപ്പം, റൺ ടൈം, മോട്ടോർ വേഗത, ഉപയോഗിച്ച വൈദ്യുതി എന്നിവ കാണിക്കുന്നു.
- വാല്യുകൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയാതെ മാറ്റരുത്.
- വീടിന്റെ ബട്ടൺ: തുടക്കത്തിലേക്ക് തിരികെ.



4. ഷ്രഡർ പേജ്

- ON, OFF: ഷ്രഡർ തുടങ്ങാനും നിർത്താനും.
- Reverse shredder: കൂടുങ്ങിയത് മാറ്റുന്നു.
- Pause composter: ഷ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്നു. കഴിയുമ്പോൾ OFF അമർത്തുക.
- ഷ്രഡർ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഓടുന്ന മെഷീനുകളിൽ മാത്രം.





ഒരിക്കലും കൺട്രോൾ പാനൽ തുറക്കുകയോ വയറിംഗിൽ തൊടുകയോ ചെയ്യരുത്.
ഷോക്ക് അടിച്ചാൽ ഉടനെ മെയിൻ MCB ഓഫ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കുക.

